

SANIERPROGRAMM
Betriebsanleitung
Lochgerät LG 6
Unser Locher

Inbetriebnahme: Bitte unbedingt die Original-Betriebsanleitung von HONDA durchlesen.

- Ölstand täglich kontrollieren
- Kraftstoffhahn **ö f f n e n**
- Gashebel in Chokestellung bringen **(POS. 1)**
(nach oben in Endstellung ziehen)
- Keilriemenspanner **l ö s e n** **(POS. 9)**
- Starterseil Motor **z i e h e n** **(POS. 2)**
- wenn Motor läuft, den Gashebel etwas zurückstellen
um die richtige Arbeitsdrehzahl zu erhalten
- Gerät in Position bringen und ggf. mit der Feststellbremse arretieren **(POS. 3)**
- Keilriemenspanner **festsetzen** **(POS. 9)**
- Transportsicherung **entfernen** **(POS. 4)** (schützt Bohrer vor Beschädigung)
- Anschlag für Bohrtiefe einstellen
Drehanschlag bis 20 mm **(POS. 6)**

Zubehör : Die Werkzeugkiste (POS. 8) ist bestückt mit :

- HONDA Kundendienstheft / Garantieschein sowie Bedienungsanleitung
- Ersatz-Zündkerze und einem Kerzenschlüssel

Wartung : Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten Kerzenstecker abziehen !
Bei Arbeiten an der Unterseite muss das Gerät in Richtung der Werkzeugkiste umgelegt und gegen umfallen abgesichert werden,
>>NICHT ÜBER 90° KIPPEN ! <<
Bei Bohrerwechsel Kontermutter lösen und entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen.

Keilriemen: 2 St. 10 x 800
1 St. 13 x 1300
2 St. 13 x 1422

Technische Daten:

Länge: 840 mm
 Breite: 820 mm
 Höhe: 1400 mm
 Bohrtiefe: 100 mm
 Bohrer D Ø: 16 mm
 Bohrer L: 150 mm
 Motor:HONDA Norm-B 3,6 kW/5PS



CE